



## Accesorios Tilt

### Guía rápida (04-08-2014)

#### Descripción general

Los Accesorios Tilt se acoplan a los Swivel para poder montarlos en una configuración de Pan & Tilt, pudiendo ajustar tanto la altura como el centro de la cámara, se compone de:

- 1 - Cheeseplate tilt
- 2 - Soporte 135mm (4x M4)
- 3 - Maneta de ajuste
- 4 - Soporte 215mm (12x M4)

#### Rápida puesta en marcha

- Monte el Soporte 135mm(2) en uno de los Swivel (Tilt).
- Fije por un extremo del Soporte 215mm(4) el Swivel (Tilt) y por el otro extremo el otro Swivel (Pan).
- Monte la cámara o su rig en la Cheesplate tilt(1) y ajuste la altura aflojando la Maneta de ajuste(3) y apretándola para fijarla.
- Conecte los dos Swivels entre ellos a través de un cable mBUS.
- A partir de aquí siga las instrucciones de la Guía rápida del Swivel.

